



## USO DEL CONFIGURATORE - “Componi portastampo”

Dal sito [www.ca-be.it](http://www.ca-be.it) è possibile accedere alla sezione “Componi portastampo” in cui si può assemblare con grande facilità ed in piena autonomia il proprio stampo direttamente dal web senza bisogno di password o programmi specifici.

Il configuratore è compatibile con i seguenti browsers: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 3+, Google Chrome, Opera 10.4+, Safari per Windows.

Una breve introduzione nella home page spiega i passaggi principali, ma vediamo in dettaglio:

### 1. Selezione Tipo

E' la scelta principale in cui si individuano le piastre che servono ed il modo in cui sono assemblate.

Si va dal semplice XE con 2 piastre matrici al tipo X con 4 piastre, alla combinazione dei 2: il Tipo XP ha la metà superiore dell' X e la metà inferiore dell' XE mentre il Tipo XS ha la metà superiore dell' XE e la metà inferiore dell' X.

Nella parte destra si possono selezionare gli stessi Tipi con in più la piastra mobile M.

La sezione CE comprende il solo castello d'estrazione senza le piastre matrici.

### 2. Selezione Modello

Per ogni Tipo è possibile aggiungere il tavolino guidato a 2 o 4 colonne (TG2 – TG4 nella parte sinistra) ed anche le piastre Debordanti (nella parte destra).

### 3. Selezione Dimensione

Selezionare la pianta del portastampo tra quelle disponibili.

### 4. Configura Elementi

Aprire le “tendine” nella parte sinistra e selezionare lo spessore di ogni piastra mentre nella parte destra scegliere il materiale.

Quando tutti i campi sono stati completati i contorni diventano verdi e si può premere il pulsante in alto a destra “Genera distinta”

### 5. Visualizza Distinta

#### Scelta Normalizzati

Premendo il pulsante in alto a destra si accede alla possibilità di modificare i vari elementi scegliendo tra le misure offerte dalle “tendine” oppure eliminare completamente un elemento pigiando la X rossa a sinistra.

Con il pulsante in alto a destra “Genera distinta” si rende effettiva la nuova composizione, mentre con “Ripristina originali” si torna agli elementi già calcolati precedentemente.

Nella nuova distinta gli elementi modificati risultano marcati in neretto.

#### Distinta PDF

Il pulsante crea un documento PDF, quindi ottimizzato per la stampa, con la distinta dei materiali e la sezione riepilogativa.



## Scarica Disegni

A questo punto è possibile scaricare il file 2D o 3D del portastampo così assemblato nel proprio formato CAD (tendina in basso a sinistra) oppure semplicemente la distinta con lo schema di montaggio in formato .pdf (pulsante in alto). Nel caso si sia modificato qualche elemento saranno generati i componenti singoli e non il portastampo assemblato. **NB: la generazione del file può richiedere qualche minuto.**

Per accedere alla richiesta commerciale o ad altre composizioni speciali occorre la registrazione.

## OPERAZIONI DISPONIBILI SOLO AGLI UTENTI REGISTRATI

Per avere accesso alle funzioni elencate di seguito occorre effettuare il login: inserire username e password nei campi in alto a sinistra e premere "Login". La procedura di registrazione è descritta più avanti nel documento.

### Portastampi Speciali SPC

In questa sezione la composizione del portastampo è completamente libera, bisogna solo scegliere tra i 3 modelli disponibili ( SENZA tavolino guidato o CON tavolino guidato a 2 o 4 colonne) e determinare la dimensione.

Arrivati a "Configura elementi" si trova una "tendina" in cui selezionare la prima piastra della composizione. La scelta è possibile tra tutte le piastre standard disponibili per quella dimensione. Nel caso si tratti di piastre univoche come ad esempio i tavolini non bisogna selezionare nient'altro, mentre nel caso di piastre incolonnate ci sarà da scegliere anche lo spessore ed il materiale.

Solo in questa configurazione sono disponibili le piastre TL e PL (**tavolini e piastre lisce** senza fori) rettificate sui piani e fresate sui lati.

Con la X rossa a destra è possibile eliminare un elemento mentre con le frecce blu è possibile variarne la posizione.

Anche per i normalizzati vale la stessa logica: le quote univoche come il diametro delle colonne sono già stabilite, le altre come la lunghezza totale o quella del "piantaggio" sono da scegliere.

Per le viti bisogna indicare sia il diametro (che è diverso tra quello dei distanziali e quello dei tavolini) sia la quantità. Per eventuali dubbi su diametro e quantità delle viti consultare il file pdf nella sezione "Catalogo".

Come utenti registrati si acquisisce anche la possibilità di eliminare degli elementi dalle composizioni standard tipo XE, X, ecc.. premendo la X rossa a sinistra all'interno della pagina "Scelta normalizzati".

### Richiedi Offerta

Nel numeratore in alto a sinistra è possibile modificare la quantità richiesta (1 di default) e dalla serie 396 in su scegliere, mettendo il flag, l'opzione esterni fresati (rettificati di default).

Sulla destra si può compilare il campo "Rif." con i propri riferimenti (ad esempio il numero di Commessa) ed il campo "Note" per eventuali comunicazioni o chiarimenti con ca-be.

Controllare eventualmente la composizione attraverso "Distinta PDF" e quando si è certi di tutto premere "Richiedi offerta"

Il preventivo sarà inviato entro breve tempo direttamente da ca-be o dall'agente/rivenditore di zona.

### Ordina Subito

Stessa procedura di "Richiedi offerta" ma anziché l'offerta seguirà la conferma d'ordine.



## **RICHIESTA REGISTRAZIONE**

Entrare nella sezione “Contatti” della home page (ultimo tab a destra)

Dalla tendina in alto a sinistra scegliere “Richiesta registrazione” e compilare il form. Il consenso all’accesso sarà comunicato via e-mail all’indirizzo registrato.

## **CATALOGO**

Dalla home page è inoltre possibile accedere alla sezione “Catalogo” nella quale è disponibile l’intero catalogo tecnico ca-be in formato pdf.

Se invece si desiderano soltanto le pagine di una serie specifica aprire la tendina in alto a sinistra.